

Montageanleitung für mobile Tanzflächen

Die Montage der mobilen Tanzböden erfolgt von rechts oben.

Die Tanzböden 2 und 3 werden nach rechts an 1 angeschlossen.

Der Tanzboden 4 wird nach oben an 1 angeschlossen.

Der Tanzboden 5 wird nach rechts an 4 angeschlossen und dann nach oben geschoben.

Der Tanzboden 6 wird nach rechts an 5 angeschlossen und dann nach oben geschoben, usw.

Die Umrandungsprofile sind gemäß Montageabbildung anzubringen.

Assembly instructions for mobile dancing areas

Start assembling the mobile dancing floors at the top right.

Connect up dancing floors 2 and 3 to 1 on the right.

Connect up dancing floor 4 to 1 at the top.

Connect up dancing floor 5 to 4 on the right and shove up.

Connect up dancing floor 6 to 5 on the right and shove up, etc.

Fit the bordering profiles as shown in the assembly drawing.

Instructions de montage pour pistes de danse mobiles

Pour monter les pistes de danse mobiles, on commence en haut à droite.

Les segments 2 et 3 s'attachent au segment 1, par leurs côtés droits.

Ensuite, le segment 4 s'attache d'en bas au segment 1.

Le segment 5 s'attache au segment 4 par le côté droit, et sera ensuite poussé vers le haut.

Le segment 6 s'attache au segment 5 par le côté droit, et sera ensuite poussé vers le haut, etc.

Les profilés de bordure devront être posés conformément à l'illustration.

